

**DAL-BO NEDMULDER
380 og 470 cm hydraulisk
DINCO**



Tillykke med Deres nye DINCO. Af sikkerhedshensyn, og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen, bør De før i brugtagningen gennemlæse følgende brugsanvisning.

© Copyright 1995, DAL-BO. Alle rettigheder forbeholdes.

Punkter, der er væsentlige af hensyn til sikkerheden, er mærket med ▼.

- ▼ Efterspænd alle skrueforbindelse efter få timers brug.
- ▼ Anvend kun de foreskrevne sikkerhedsbolte - M12 kvalitet 10.9.
- ▼ Som topstang må ikke anvendes en kæde eller lignende.
- ▼ Der må ikke opholde sig personer på eller i umiddelbar nærhed af maskinen under drift.
- ▼ Må ikke betjes af børn.
- ▼ Det er førerens ansvar, at maskinen er korrekt afmærket i henhold til gældende færdselslov.
- ▼ Hydraulikken må kun betjes, når føreren sidder på førersædet.
- ▼ Defekte hydraulikslanger skal omgående skiftes.

Deres DINCO har:

Fabrikationsnummer: _____ Typebetegnelse: _____
Fabrikationsmåned: _____ Egenvægt: _____

Ved eventuelle henvendelser, angående reservedele eller service, bedes fabrikationsnr. altid opgivet.

Bagerst findes en reservedelsfortegnelse, der letter overblikket over maskinens enkeltdeler.

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

**Maskinfabriken DAL-BO A/S
DK-7183 Randbøl**

erklærer hermed, at ovennævnte maskine er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i rådets direktiv af 14. juni 1989 om indbyrdes tilnærmede af medlemsstaternes lovgivning om maskiner (89/392/EØF) som ændret den 20/6-91 (91/368/EØF) under særlig henvisning til direktivets bilag I om væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner

Maskinfabriken DAL-BO A/S

Dir. Kaj Pedersen

1994

**MASKINFABRIKEN
DALBO A/S**
BINDEBALLEVEJ 69
DK-7183 RANDBØL
TEL. +45 75 88 35 00
Fax +45 75 88 31 57
A/S Reg. nr.: 204.647

(

(
)

Indholdsfortegnelse:

Anvendelse:	3
Støj:	3
Støv:	3
Håndtering:	3
Montering af 380 cm:.....	4
Montering af 470 cm:.....	5
Igangsætning:	6
Betjening:.....	6
Springbolte:.....	6
Vedligehold:.....	7
REPARATIONER:.....	7
Lejer:	7
Cylinder 380 cm:.....	7
Cylindere 470 cm:	8
EKSTRAUDSTYR.....	10
SIDETALLERKNER.....	10
STENSIKRING.....	10
Anvendelse:.....	10
Montering:.....	10
Skrotning:.....	11

Anvendelse:

Nedmulderen *DINCO* er beregnet til at behandle rå stubjord. På denne må der gerne ligge en del snittede planterester f. eks halm.

Med den rigtige justering og med en passende hastighed, vil man i eet træk kunne gennemskære det øverste jordlag og opblade planteresterne.

Under gunstige forhold kan *DINCO* forvandle en stubmark til et såbed til f. eks vinterhvede.

DINCO kan også anvendes til at løsne kørespor og foragre.



DINCO må ikke anvendes til at bryde brosten, gamle veje o. lign. Den må heller ikke anvendes til skovrydning. Er De i tvivl, så spørg Deres forhandler eller DAL-BO.



Som ekstraudstyr kan *DINCO* påmonteres en frøsåmaskine, så man i samme arbejdsgang kan så mellemafgrøder.

**Støj:**

DINCO afgiver ikke støj af betydning for traktorfører eller andre.

Støv:

Der kan under meget tørre forhold opstå en del støvudvikling. Det anbefales i så fald at lukke traktorens døre og vinduer. I grelle tilfælde kan det anbefales at anvende støvmaske.

Håndtering:

Såvel i sammenpakket som i køreklar stand håndteres *DINCO* lettest med en gaffeltruck. Vægten fremgår af typeskiltet eller af nedenstående tabel.

TYPE	380 cm	470 cm
Vægt hovedramme (kg)	410	545
Vægt sideramme (kg)	160	170
Vægt centerkrymler (kg)	250	310
Vægt sidekrymler (kg)	140	140
Totalvægt (kg)	1900	2100

Montering af 380 cm:


DINCO leveres oftest adskilt for at reducere fragtomkostningerne.

Den samles lettest som følger, idet der henvises til fig. 1.

Der skal bruges en kran, der kan løfte min. 250 kg.

1. Placer hovedrammen på 2 solide bukke ca 90 cm over jorden.
2. Monter tænderne. Vægt 15,5 kg/stk.
3. Monter liftophænget pos. 1 og dettes bagstivere med tværstiver. Husk afstandsstykket pos. 3 mellem stiverne bag liftophænget. Vægt 24 kg.
4. Monter tallerkenerne. Vægt 22,5 kg/sæt.
5. Monter bæreammene pos. 4 løst på krymleren. Vægt 29 kg/stk..
6. Krymleren hænges på , og bæreammene spændes efter. Husk afstandsbøsning pos. 5 øverst på indstillingspladerne pos. 6.
7. Låsepalerne pos. 7 og 8 monteres i øverste hul. Husk fjedrene og snoren.
8. Bæreakslen føres op nedefra, og det kontrolleres, at låsene virker.
9. Sidefløjene pos. 9 og 10 hægtes på med naglerne pos. 11.
10. Tilslut cylinderen et dobbeltvirkende olieudtag fra en traktor eller en pumpestation. Der kræves et tryk på 170 bar. Tryk forsigtigt stempelstangen næsten helt ud.
11. Montér cylinder, vipparme og cylinderplader pos. 12,13 og 14 med cylinderens trykende i maskinenens venstre side.
12. Montér tænder og krymlere på sidesektionerne som på hovedsektionen.
13. Cylinderen trækkes forsigtigt sammen. Kontrollér, at sidefløjene bevæger sig frit og at hydraulikslangerne ikke klemmes.

Fig. 1:



Montering af 470 cm:


DINCO leveres ofte adskilt for at reducere fragtomkostningerne.

Den monteres lettest som følger, idet der henvises til fig. 2.

Der skal bruges en kran, der kan løfte min. 250 kg.

1. Placér hovedrammen på 2 solide bukke ca 90 cm over jorden.
2. Montér tænderne. Vægt 15,5 kg/stk.
3. Montér liftophængets bagstivere pos. 1 med tværstiver. Husk afstandsstykket pos. 3 mellem stiverne bag liftophænget. Vægt 24 kg.
4. Monter tallerkenerne. Vægt 22,5 kg/sæt.
5. Monter bærearmene pos. 4 løst på krymleren. Vægt 29 kg/stk..
6. Krymleren hænges på , og bærearmene spændes efter. Husk afstandsbøsningen pos. 5 øverst på indstillingspladerne pos. 6.
7. Låsepalerne pos. 7 og 8 monteres i øverste hul. Husk fjedrene og snoren.
8. Bæreakslen føres op nedefra, og det kontrolleres, at låsene virker.
9. Sidefløjene pos. 9 og 10 hægtes på med naglerne pos. 11.
10. Tilslut cylindrene et dobbeltvirkende hydraulikudtag fra en traktor eller en pumpestation. Der kræves et tryk på 170 bar. Tryk forsigtigt stempelstængerne næsten helt ud.
11. Montér cylindre, vipparme og cylinderplader pos. 12, 13 og 14 med cylindrenes trykside mod midten af maskinen.
12. Montér tænder og krymlere på sidesektionerne som på hovedsektionen.
13. Cylindrene trækkes forsigtigt sammen. Kontrollér, at sidefløjene bevæger sig frit og at hydraulikslanderne ikke klemmes.

Fig. 2:




Igangsætning:

Før ibrugtagning vælges en passende **angrebsvinkel** for tænderne. Der er tre muligheder, afhængigt af hvilket hul springboltene er monteret i.

For hård, svær jord vælges størst vinkel. D.v.s. bolten i bagerste hul. Se fig. 3. I let jord vælges det forreste hul.

Af hensyn til sliddet og trækraften er det vigtigt, ikke at have angrebsvinkelen større end nødvendigt.

Fig. 3:



Harvedybden indstilles ved at flytte krymleren op eller ned. Det gøres lettest i marken. En dybde på 10 - 15 cm vil oftest være passende.

Det er vigtigt, at hovedrammen er vandret under arbejde. Det justeres med topstangen.

Tallerkenerne justeres i højden, så de jævner marken bedst muligt. De skal ikke gå særligt dybt i.

Betjening:

Der vælges en passende kørehastighed - ca 10 km/t.

Maskinen skal altid løftes før vending og bagudkørsel.

Før sammenklapning af en **380cm** skal en eventuel ydertallerken foldes ind. Se herom under ekstraudstyr.

Springbolte:

Hvis en tand rammer en jordfast sten, vil den pågældende springbolt klippes over for at beskytte maskinen. Resterne af den gamle fjernes, og en ny monteres. Det er en bolt af typen M12 x 80 DIN 6914 kvalitet 10.9. Den skal spændes godt til for at undgå unødig slid.

Vedligehold:

Samtlige skrueforbindelser efterspændes efter de første 4 timer. Derefter kontrolleres de dagligt.

Krymler- og tallerkenlejerne smøres for hver 25 timers drift.
Drejeled ved sidekrymler smøres dagligt.

Når spidserne er slidt, så det er lige før at det slider på selve tanden, udskiftes de. Husk at spænde godt til.

Vingeskærerne kan slides, indtil de deformeres.

Muldpladerne kan slides, indtil de deformeres.

REPARATIONER:

Lejer:

Maskinen sættes på et plant gulv. Krymleren understøttes med et par stykker træ på ca 1 m. De fire bolte, der holder kuglelejerne i hver side, afmonteres. Krymleren rulles væk. De to pinolskruer i hvert leje løsnes og lejet kan trækkes ud med en aftrækker.

Nyt (nye) lejer sættes løst på akslen. Krymleren rulles ind i rammen og lejerne skrues fast.

Pinolskruerne sikres med locktite nr. 270 og spændes godt til.

Kuglelejer i tallerkener skiftes ikke. Ved havari skiftes hele stilken.

Cylinder 380 cm:

Cylinderen, NH21-80/50x800, afmonteres med maskinen i arbejdsstilling. Slangerne afmonteres. Det anbefales at sætte en spand under til opsamling af olie.

Vær opmærksom på hvordan cylinderen vender, den vejer 35 kg.


Udskiftning af pakningssæt:

DEMONTERING, se fig. 3:

1. Cylinderen tømmes for olie, (brug evt. trykluft til at bevæge stemplet frem og tilbage, for at presse olien ud).
2. Kør stemplet i midterstilling. Låseskrue (pos. 6) løsnes, og overdelen (pos. 8) skrues 30 mm ud. Hvis overdelen sidder meget fast, kan dette afhjælpes ved at opvarme muffens forreste del til ca. 300° c, derefter rolig afkøling. Når overdelen er skruet ud, trækkes stemplet ud imod overdelen, hvorefter overdelen skrues helt af og stempelstangen trækkes ud.
3. Manchetskoen afmonteres, (pos. 2).
4. Overdelen trækkes af stempelstangen, (pos. 8).

5. Pakningerne i overdelen og manchetskoen, (pos. 3+4+7+9+10), demonteres, (brug evt. syl eller skruetrækker).
6. Alle dele rengøres, og kontrolleres for spåner, grater m.m.. Kontroller om der er rustdannelse omkring skraberingen, (pos. 10) i overdelen. Hvis dette er tilfældet, skal det fjernes.

Fig. 3:



MONTERING:

1. Nye pakninger monteres i overdelen og maskinskoen. Skraberingen pos. 10 monteres ved hjælp af et stykke rør, som passer udvendig omkring laben, (eller specialdorn). Manchetten pos.3 på maskinskoen monteres ved hjælp af rundstang/skruetrækker.
2. Gevindet på overdelen og cylinderrøret smøres med fedt, (rustbeskyttende anti-riv middel).
3. Overdelen pos.8 monteres på stempelstangen.
4. Maskinskoen pos.2 monteres og låses med loctite. Vær opmærksom på, at gevindet er absolut rent og fri for olie og andre urenheder før brug af loctite.
Der må ikke påfyldes olie inden 12 timer efter brug af loctite.
5. Smør manchetten pos. 3 på maskinskoen samt cylinderrørets yderste ende indvendigt med smøreolie, og skub stemplet ind i midterstilling.
6. Skru overdelen pos. 8 på og spænd til. Låseskruen pos. 6 spændes til.

Cylindere 470 cm:

Cylindrene, NH30-80/40x400, afmonteres med maskinen i arbejdsstilling. Slangerne afmonteres. Det anbefales at sætte en spand under til opsamling af olie.

Vær opmærksom på hvordan cylinderne vender, de vejer 21 kg/stk.

Udskiftning af pakningssæt:


DEMONTERING, se fig. 4:

1. Cylinderen tømmes for olie, brug evt. trykluft til at bevæge stemplet frem og tilbage, for at presse olien ud.
2. Kør stemplet i midterstilling. Overdelen (pos. 7) skrues 30 mm ud. Hvis overdelen sidder meget fast, kan dette afhjælps ved at opvarme muffens

forreste del til ca. 300° C, derefter rolig afkøling. Når overdelen er skruet ud, trækkes stemplet ud imod overdelen, hvorefter overdelen skrues helt af og stempelstangen trækkes ud.

3. Låsemøtrik afmonteres, (pos. 1).
4. Manchetskoen afmonteres, (pos. 2).
5. Overdelen trækkes af stempelstangen, (pos. 7).
6. Pakningerne i overdelen og manchetskoen (pos. 3+4+8+9+10+11) demonteres, (brug evt. syl eller skruetrækker).
7. Alle dele rengøres, og kontrolleres for spåner, grater m.m.. Kontroller om der er rustdannelse omkring skraberingen (pos. 11) i overdelen. Hvis dette er tilfældet, skal det fjernes.

Fig.4:



MONTERING:

1. Nye pakninger monteres i overdelen og maskinskoen. Skraberingen pos. 11 monteres ved hjælp af et stykke rør, som passer udvendig omkring læben, (eller specialdorn). Manchetten pos. 3 på maskinskoen monteres ved hjælp af rundstang/skruetrækker.
2. Gevindet på overdelen og cylinderrøret smøres med fedt, (rustbeskyttende anti-riv middel).
3. Overdelen pos. 7 monteres på stempelstangen.
4. Maskinskoen pos. 2 monteres og låsemøtrikken pos. 1 låses med loctite. Vær opmærksom på, at gevindet er absolut rent og fri for olie og andre urenheder før brug af loctite.
Der må ikke påfyldes olie inden 12 timer efter brug af loctite.
5. Smør manchetten pos. 3 på maskinskoen samt cylinderrørets yderste ende indvendigt med smøreolie, og skub stemplet ind i midterstilling.
6. Skru overdelen på og spænd til.

EKSTRAUDSTYR

SIDETALLERKNER

Anvendelse:

Anvendes for at undgå en lille jordvold uden for arbejdsbredden. Er mest aktuel i forbindelse med frøssåaggregat.


De monteres som vist på fig. 5 i de fire huller på siden af rammen. Vægt 26 kg
Før sammenklapning af en 380 cm skal de drejes ind.

Det gøres ved at trække naglen pos. 1 ud, dreje ophænget rundt og sætte naglen i det bagerste hul.



Det er vigtigt, at beslaget er låst med naglen i transportstilling, så det ikke kan svinge ud under kørselen.

Fig. 5:



STENSIKRING

Anvendelse:

Hvis der er for mange jordfaste sten, vil det være uoverkommeligt at skifte springbolte. Man bør da vælge en nedmulder med automatisk stensikring: NON-STOP.

Systemet kan efterleveres.


Montering:

Se fig. 6.

1. Maskinen placeres på et par kraftige bukke, så rammen er ca 90 cm over jorden (så tænderne er fri).
2. Tænderne afmonteres, hvis de er monteret.
3. Den samlede sikringsmekanisme pos. 1 monteres som vist med de 2 stk. 24 mm bolte pos.2.
4. Boltene spændes, så mekanismen lige netop kan give sig.

5. De to bolte pos. 3. løsnes.
6. Tænderne monteres med en 20 mm bolt (pos. 4) øverst og 16 mm nederst (pos 5).
7. Spænd boltene pos. 3 - 4 -5.

Fig. 7:



Justering af skærvinkel:

Se fig. 7:

Fra fabriken er fjedrene spændt, så tænderne får en passende vinkel til de fleste forhold.

Ønskes vinklen ændret, sker det ved at dreje på møtrikkerne pos. 6, så længden A ændres, normalmål A = 328 mm. Husk at spænde kontra.

N.B. En for stor skærvinkel (fjederen spændt hårdt) giver øget kraftforbrug og øget slidstige. En for lille skærvinkel giver for lidt jordsøgning på svær jord.


Skrotning:

DINCO demonteres i modsatte rækkefølge af monteringen.

Olie og slanger sendes til destruktion.

Resten kan anvendes til genbrugsjern.

Varenr. Partsno. Numero	Pos.	Warennr.	Dimension	Reservedele	Spareparts	Pieces	Ersatzteile
				380cm hydr. Nedmulder Springbolt	380cm hydr. Chisel plough	380cm hydr. Chisel harrow shear	380cm Hydr. Schwergrubber
				75020 nr. 50 -	75020 no. 50 -	75020 nr. 50 -	75020 Nr. 50 -
Pos.	Warennr.	Dimension	Betegnelse	Designation	Designation	Designation	Bezeichnung
1	75310		Hovedramme	Main frame		Chassis	Hauptrahmen
2	75320		Sideramme venstre	Side frame left		Cadre latéral gauche	Seitenrahmen Links
3	75321		Sideramme højre	Side frame right		Cadre latéral droit	Seitenrahmen Rechts
4	75335		Cylinderplade	Ram plate		Plaque pour verin	Zylinderplatte
5	75336		Vippearm	Arm		Bras	Arm
6	12217	ø30x130	Nagle	Pin		Axe	Bolzen
7	90677	ø8x50	Split	Split pin		Goupille	Sicherung
8	90662	ø62/ø31	Skive	Washer		Rondelle	Scheibe
9	75250		Stubtand u/skær	Heavy tine		Dent rigid	Tiefgrubber- zinken
10	75251		Vingeskær	Broad share		Soc à ailes lon- gues	Breitschar
11*	75263		Overdel	Mould board		Mould board	Streichblech
12*	75264		Underdel	Point		Pointe	Spitze
13*	75262	Pos. 11,12	Spids kpl.	Point cpl.		Pointe cpl.	Spitze Kpl.
14*	75245	Pos. 9,10,13	Stubtand Kpl.	Heavy tine cpl.		Dent rigid cpl.	Tiefgrubberzin- ken Kpl.
15*	92475	M20x80	Stålbolt	Steel screw		Axe	Stahlschraube
16	92515	M20	Stålmostrik selvlåsende	Steel nut		Ecrou de sécurité	Stahlmutter
17*	92470	M12x70	Stålbolt	Steel screw		Axe	Stahlschraube
18	92512	M12	Stålmostrik selvlåsende	Steel nut		Ecrou de sécurité	Stahlmutter
19	75414		Stilkeholder	Mounting for washerpin		Fixation pour tige de rondelles	Scheibenhalter
20	92564	M16x60	Stålbolt	Steel screw		Axe	Stahlschraube
21	92514	M16	Stålmostrik selvlåsende	Steel nut		Ecrou de sécurité	Stahlmutter
22	92545	M12x60	Stålbolt	Steel screw		Axe	Stahlschraube
23	75502	ø16x60	Nagle	Pin		Axe	Bolzen
24	90680	ø8x40	Ringsplit	Split pin		Goupille	Sicherung
25	92029	M10	Møtrik	Nut		Ecrou	Mutter
26	75261	ø460	Skive	Washer		Rondelle	Scheibe
27	92274	M10x30	Bolt	Screw		Boulon	Schraube
28	75415		Stilk - dobbelt	Washerpin dobel		Tige de rondelles doubles	Scheibenhalter doppelt
29	75275	Pos. 25-28	Stilk kpl. m/skiver	Washerpin incl. washers		Tige de rondelles cpl avec rondelles	Scheibenhalter inkl. Scheiben
30	75350		Liftophæng	Suspension		Suspension	Aufhängung
31	92334	M20x60	Bolt	Screw		Boulon	Schraube
32	92052	M20	Møtrik selvlåsende	Nut		Ecrou de sécurité	Mutter
33	75360		Bagstiver	Support		selflocking	Selbstsicherung
34	75356		Afstandsstykke	Distance ring		Bâton	Streber
35	92337	M20x100	Bolt	Screw		Douille	Zwischen Ring
36	75361		Tværstiver	Cross support		Boulon	Schraube
						Support inter- médiaire	Querstreber



NEOMULDER 3800CH HYDR.
750208 950602 KE

37	90017	ø25x105	Nagle	Pin	Axe	Bolzen
38	75351	kat. 2	Liftbom	Drawbar	Barre	Zug
39	90708	L=4000 mm	Line	Line	Gordon	Schnur
40	75352		Låseplade venstre	Locking left	Crochet gauche	Haken Links
41	75353		Låseplade højre	Locking right	Crochet droit	Haken Rechts
42	60411		Fjeder	Spring	Ressort	Feder
43	90687	ø3	Hårnål	Split pin	Goupille	Sicherung
44	75365		Ophængsarm midt	Rollerarm center	Bras de rouleau centre	Walzenarm Mitte
45	75395		Ophængsarm side	Rollerarm side	Bras de rouleau ectrieur	Walzenarm Seite
46	92338	M20x150	Bolt	Screw	Boulon	Schraube
47	75405		Justerplade	Adjusting plate	Plaque a régler	Justierplatte
48	75406		Afstandsrør	Bushing	Bague a distance	Abstandsbuchse
49	92324	M16x120	Bolt	Screw	Boulon	Schraube
50	92051	M16	Møtrik	Nut	Ecrou de sécurité	Mutter
			selvlåsende	selflocking		Selbstsicherung
51	75500	ø16x120	Nagle	Pin	Axe	Bolzen
52	75371		Krymlerramme midt	Rollerframe center	Cadre de rouleau centre	Walzenrahmen Mitte
53	75397		Krymlerramme side	Rollerframe side	Cadre de rouleau exterieur	Walzenrahmen Seite
54	51326		Stop	Stop	Bague	Stop
55	92280	M10x90	Bolt	Screw	Boulon	Schraube
56	92049	M10	Møtrik	Nut	Ecrou de sécurité	Mutter
			selvlåsende	selflocking		Selbstsicherung
57	92325	M16x130	Bolt	Screw	Boulon	Schraube
58	92317	M16x50	Bolt	Screw	Boulon	Schraube
59	12391	50mm	Kugleleje	Bearing	Palier	Kugellager
60	75390		Krymler midt	Crumbler roller center	Rouleau de ni- vellement centre	Krümelwalze Mitte
61	75402		Krymler side	Crumbler roller side	Rouleau de nivellement exterieur	Krümelwalze Seite
71*	75281	80/50	Pakningssæt	Set of sealings	Jeu de joints verin	Dichtung für Zylinder
72*	75282	80/50x800	Stempelstang	Piston pin	Tige de piston	Kolbenstange
73*	75510		Cylinder kpl.	Ram cpl.	Verin cpl.	Zylinder Kpl.
74*	91028	3/8"	Pakring	Washer	Joint	Packring
75*	91002	3/8"x3/8"	Brystnippel	Adaptor	Raccord	Verschraubung
76*	75516	L=720	Slange	Tube	Tuyau	Schlauch
77*	91078	M18sxM18s	Forskruning	Adaptor	Raccord	Verschraubung
78*	13315		Døvling	Trusch	Grive	Drossel
79*	91045	M18sx1/4"	Forskruning	Adaptor	Raccord	Verschraubung
80*	91027	1/4"	Pakring	Washer	joint	Packring
81*	51311	1/4"	Pilotventil	Valve	Vanne hydr.	Ventil
83*	91000	1/4"x3/8"	Brystnippel	Adaptor	Raccord	Verschraubung
84*	75515	L=2000	Slange	Tube	Tuyau	Schlauch
85	91029	1/2"	Pakring	Washer	Joint	Packring
86	91010	1/2"	Lynkobling hanpart	Oil connection male	Valve male push pull	Ölanschluss male
87	91012	1/2"	Blændhætte	Cover	Chapeau valve	Staubkappe

*


Ændret:
tandspids
hydraulik

Changed:
tine point
hydraulic

Change:
pointe
hydraulique

Änderung:
Zinkenspitze
Hydraulik

Varenr. Partsno. Numero	Pos.	Warennr.	Dimension	Reservedele	Spareparts	Pieces	Ersatzteile
				470cm hydr. Nedmulder Springbolt	470cm hydr. Chisel plough	470cm hydr. Chisel harrow shear	470cm Hydr. Schwergrubber
				75025 <i>nr. 50 -</i>	75025 <i>no. 50 -</i>	75025 <i>nr. 50 -</i>	75025 <i>Nr. 50 -</i>
Pos.	Warennr.	Dimension	Betegnelse	Designation	Designation	Bezeichnung	
1	75312		Hovedramme	Main frame	Chassis	Hauptrahmen	
2	75325		Sideramme venstre	Side frame left	Cadre latéral gauche	Seitenrahmen Links	
3	75326		Sideramme højre	Side frame right	Cadre latéral droit	Seitenrahmen Rechts	
4	13299	ø30x100	Nagle	Pin	Axe	Bolzen	
5	90677	ø8x50	Split	Split pin	Goupille	Sicherung	
6	75335		Cylinderplade	Ram plate	Plaque pour verin	Zylinderplatte	
7	75336		Vippearm	Arm	Bras	Arm	
8	12217	ø30x130	Nagle	Pin	Axe	Bolzen	
9	90662	ø62/ø31	Skive	Washer	Rondelle	Scheibe	
10	75250		Stubtand u/skær	Heavy tine	Dent rigid	Tiefgrubber- zinken	
11	75251		Vingeskær	Broad share	Soc à ailes lon-	Breitschar	
12*	75263		Overdel	Mould board	Mould board	Streichblech	
13*	75264		Underdel	Point	Pointe	Spitze	
14*	75262	Pos. 11,12	Spids kpl.	Point cpl.	Pointe cpl.	Spitze Kpl.	
15*	75245	Pos. 9,10,13	Stubtand Kpl.	Heavy tine cpl.	Dent rigid cpl.	Tiefgrubberzin- ken Kpl.	
16*	92475	M20x80	Stålbolt	Steel screw	Axe	Stahlschraube	
17	92515	M20	Stålmetrik selvlåsende	Steel nut	Ecrou de sécurité	Stahlmutter	
18*	92470	M12x70	Stålbolt	selflocking	Steel screw	Stahlschraube	
19	92512	M12	Stålmetrik selvlåsende	Steel nut	Ecrou de sécurité	Stahlmutter	
20	75414		Stilkeholder	Mounting for washerpin	Fixation pour tige de rondelles	Halterung für Scheibenhalter	
21	92564	M16x60	Stålbolt	Steel screw	Axe	Stahlschraube	
22	92514	M16	Stålmetrik selvlåsende	Steel nut	Ecrou de sécurité	Stahlmutter	
23	92545	M12x60	Stålbolt	selflocking	Steel screw	Selbstsicherung	
24	75502	ø16x60	Nagle	Pin	Axe	Stahlschraube	
25	90680	ø8x40	Ringsplit	Split pin	Goupille	Bolzen	
26	92029	M10	Møtrik	Nut	Ecrou	Sicherung	
27	75261	ø460	Skive	Washer	Rondelle	Mutter	
28	92274	M10x30	Bolt	Screw	Boulon	Scheibe	
29	75415		Stilk - dobbelt	Washerpin dobbelt	Tige de rondelles doubles	Schraube	
30	75275	Pos. 26-29	Stilk kpl. m/skiver	Washerpin incl. washers	Tige de rondelles cpl avec rondelles inkl. Scheiben	Scheibenhalter	
31	92334	M20x60	Bolt	Screw	Boulon	Schraube	
32	92052	M20	Møtrik selvlåsende	Nut selflocking	Ecrou de sécurité	Mutter	
33	75360		Bagstiver	Support	Bâton	Selbstsicherung	
34	75361		Tværstiver	Cross support	Support inter- médiaire	Streber	
35	75356		Afstandsstykke	Distance ring	Douille	Querstreber	
36	92337	M20x100	Bolt	Screw	Boulon	Zwischen Ring	
37	90017	ø25x105	Nagle	Pin	Axe	Schraube	



NEOMULDER 470CH HYDR.
750259 950601 KE

38	75351	kat. 2	Liftbom	Drawbar	Barre	Zug
39	90708	L=4000 mm	Line	Line	Gordon	Schnur
40	75352		Låseplade venstre	Locking left	Crochet gauche	Haken Links
41	75353		Låseplade højre	Locking right	Crochet droit	Haken Rechts
42	60411		Fjeder	Spring	Ressort	Feder
43	90687	ø3	Hårnål	Split pin	Goupille	Sicherung
44	75365		Ophængsarm midt	Rollerarm center	Bras de rouleau centre	Walzenarm Mitte
45	75395		Ophængsarm side	Rollerarm side	Bras de rouleau exterieur	Walzenarm Seite
46	92338	M20x150	Bolt	Screw	Boulon	Schraube
47	75405		Justerplade	Adjusting plate	Plaque a régler	Justierplatte
48	75406		Afstandsrør	Bushing	Bague a distance	Abstandsbuchse
49	92324	M16x120	Bolt	Screw	Boulon	Schraube
50	92051	M16	Møtrik	Nut	Ecrou de sécurité	Mutter
			selvlåsende	selflocking	Axe	Selbstsicherung
51	75500	ø16x120	Nagle	Pin	Cadre de rouleau centre	Bolzen
52	75372		Krymlerramme midt	Rollerframe center	Cadre de rouleau exterieur	Walzenrahmen Mitte
53	75397		Krymlerramme side	Rollerframe side	Cadre de rouleau exterieur	Walzenrahmen Seite
54	51326		Stop	Stop	Bague	Stop
55	92280	M10x90	Bolt	Schraube	Bouoon	Schraube
56	92049	M10	Møtrik	Nut	Ecrou de sécurité	Mutter
			selvlåsende	selflocking	Boulon	Selbstsicherung
57	92325	M16x130	Bolt	Screw	Boulon	Schraube
58	92317	M16x50	Bolt	Screw	Boulon	Schraube
59	12391	50mm	Kugleleje	Bearing	Palier	Kugellager
60	75392		Krymler midt	Crumbler roller center	Rouleau de ni- vellement centre	Krümelwalze Mitte
61	75402		Krymler side	Crumbler roller side	Rouleau de nivellement exterieur	Krümelwalze Seite
71*	75285	80/40x400	Cylinder kpl.	Ram cpl.	Verin cpl.	Zylinder Kpl.
72*	12225	80/40	Pakningssæt	Set of sealings	Jeu de joints verin	Dichtung für Zylinder
73*	75286		Stempelstang	Piston pin	Tige de piston	Kolbenstange
74	91028	3/8"	Pakring	Washer	Joint	Paxkring
75	91002	3/8" x 3/8"	Brystnippel	Adaptor	Raccord hyd.d.	Verschraubung
76*	75519	l=320	Slange	Tube	Tuyau	Schlauch
77*	91014	3/8"	T-stykke	T-piece	T-piece	T-stück
78*	51311	1/4"	Pilotventil	Valve	Vanne	Ventil
79*	91027	1/4"	Pakring	Washer	Joint	Packring
80*	91000	1/4"x3/8"	Brystnippel	Adaptor	Raccord	Vershraubung
81*	75518	l=800	Slange	Tube	Tuyau	Schlauch
82*	91045	M18x1/4"	Forskruning	Adaptor	Raccord	Verschraubung
83	13315		Døvling	Trusch	Grive	Drossel
84*	91078		Lige for- skruning	Straight nippel	Droit raccord	Gerade Nippel
85*	75517	l=2000	Slange	Tube	Tuyau	Schlauch
86	91029	1/2"	Pakring	Washer	Joint	Packring
87	91010	1/2"	Lynkobling hanpart	Oil connection male	Valve male push pull	Ölanschluss male
88	91012	1/2"	Blændhætte	Cover	Chapeau valve	Staubkappe
*			Ændret: <i>tandspids hydraulik</i>	Changed: <i>tine point hydraulic</i>	Change: <i>pointe hydraulique</i>	Änderung: <i>Zinkenspitze Hydraulik</i>

		<u>Reservedele</u>	<u>Spareparts</u>	<u>Pieces</u>	<u>Ersatzteile</u>	
Varenr.		Stensikring	Non-stop	Non-stop	Steinsicherung	
Partsno.		75198 nr. 50 -	75198 no. 50 -	75198 nr. 50 -	75198 nr. 50 -	
Numero						
Pos.	Warennr.	Dimension	Betegnelse	Designation	Designation	
					Bezeichnung	
1*	75552		Ophængsplade	Mounting plate	Plaque de fixation	Befestigung
2*	92480	M24x85	Stålbolt	Steelscrew	Ace	Stahlschraube
3	92053	M24	Stålømøtrik selvlåsende	Steel nut selflocking	Ecrou de sécurité	Stahlmutter Selbstsicherung
4*	75550		Venstre side	Left side	Plaque de gauche	Linke Seite
5*	75551		Højre side	Right side	Plaque de droit	Rechte Seite
6	92351	M24x80	Stålbolt	Steel screw	Axe	Stahlschraube
7	92053	M24	Stålømøtrik selvlåsende	Steel nut selflocking	Ecrou de sécurité	Stahlmutter Selbstsicherung
8	75555		Fjederstyr	Spring holder	Fixation pour ressort	Federhalter
9	75220	110x20-400	Fjeder	Spring	Ressort	Feder
10	75221	67x10-380	Fjeder	Spring	Ressort	Feder
11	75556		Fjederflange	Spring flange	Rondelle pour ressort	Federflansch
12	92033	M24	Møtrik	Nut	Ecrou	Mutter
13	92565	M16x70	Stålbolt	Steelscrew	Boulon	Stahlschraube
14	92514	M16	Stålømøtrik selvlåsende	Steel nut selflocking	Ecrou de sécurité	Stahlmutter Selbstgesich.
*			Ændret: <i>sideplader</i>	Changed: <i>Sideplates</i>	Change: <i>plaque</i>	Änderung: <i>Seitenplatten</i>

